

Совместимость инструментов с кейсами L-BOXX

Вкладыши и кейсы L-BOXX для инструментов

Инструмент	L-BOXX	Вкладыш			
		Номер для заказа	Размер	Зарядное устройство	Элементы питания
GBH 14,4 V-Li Compact	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2VL	1/1	✓	2
GBH 18 V-EC	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2WF	1/1	✓	3
GBH 18 V-Li	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2WF	1/1	✓	3
GBH 2-28 DFV	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2V3	1/1	–	–
GBH 2-28 DFV + GDE 16 Plus	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2WT	1/1	–	–
GBH 2-28 DV	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2V3	1/1	–	–
GBH 3-28 DFR	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2VJ	1/1	–	–
GBH 4-32 DFR	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2VH	1/1	–	–
GCB 18 V-Li	L-BOXX 238 (3)	1 600 A00 2W7	1/1	–	–
		1 600 A00 2W9	1/1	✓	2
GCT 115	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2W6	1/1	–	–
GDA 280 E	L-BOXX 176 (2)	1 600 A00 2VU	1/1	–	–
GDR 10,8-Li	L-BOXX 102 (1)	1 600 A00 2V2	1/2	✓	3
		1 600 A00 2V8	1/2	–	–
GDR 14,4 V-Li	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2VC	1/1	✓	2
		1 600 A00 2WB	1/2	–	–
GDR 14,4-Li	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2WA	1/2	–	–
GDR 18 V-Li	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2VC	1/1	✓	2
		1 600 A00 2WB	1/2	–	–
GDR 18 V-Li MF	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2UW	1/1	✓	1
GDR 18-Li	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2WA	1/2	–	–
GDS 14,4 V-Li	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2VC	1/1	✓	2
		1 600 A00 2WB	1/2	–	–
GDS 18 V-Li	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2VC	1/1	✓	2
		1 600 A00 2WB	1/2	–	–
GDS 18 V-Li HAT	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2UW	1/1	✓	1
GDX 14,4 V-Li	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2VC	1/1	✓	2
		1 600 A00 2WB	1/2	–	–
GDX 18 V-Li	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2VC	1/1	✓	2
		1 600 A00 2WB	1/2	–	–
GEF 7 E	L-BOXX 102 (1)	1 600 A00 2WL	1/1	–	–
GEX 125 AC	L-BOXX 238 (3)	1 600 A00 2VV	1/1	–	–
GEX 125-1 AE	L-BOXX 238 (3)	1 600 A00 2VT	1/1	–	–
GEX 125-150 AVE	L-BOXX 238 (3)	1 600 A00 2UR	1/1	–	–
GEX 150 AC	L-BOXX 238 (3)	1 600 A00 2VV	1/1	–	–
GEX 150 Turbo	L-BOXX 238 (3)	1 600 A00 2VR	1/1	–	–
GFF 22 A	L-BOXX 238 (3)	1 600 A00 2VX	1/1	–	–
GHO 40-82 C	L-BOXX 238 (3)	1 600 A00 2UU	1/1	–	–
GKF 600	L-BOXX 238 (3)	1 600 A00 2VW	1/1	–	–
GKS 10,8 V-Li	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2WU	1/2	–	2
GKS 18 V-Li	L-BOXX 238 (3)	1 600 A00 2UY	1/1	✓	1
GKS 55	L-BOXX 238 (3)	1 600 A00 2VA	1/1	–	–
GKS 55 GCE	L-BOXX 238 (3)	1 600 A00 2UT	1/1	–	–
GKS 65	L-BOXX 238 (3)	1 600 A00 2V9	1/1	–	–
GKS 65 GCE	L-BOXX 238 (3)	1 600 A00 2W5	1/1	–	–
GKS 65 GCE + FSN	L-BOXX 238 (3)	1 600 A00 2W5	1/1	–	–
GKS 85	L-BOXX 374 (4)	1 600 A00 2VB	1/1	–	–
GKS 85 G	L-BOXX 374 (4)	1 600 A00 2W4	1/1	–	–
GKS 85 G + FSN	L-BOXX 374 (4)	1 600 A00 2W4	1/1	–	–
GKT 55 GCE	L-BOXX 374 (4)	1 600 A00 2UK	1/1	–	–
GLI 10,8 V-Li	L-BOXX 102 (1)	1 600 A00 2V6	1/2	–	–
GML SoundBoxx	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2WM	1/2	✓	–
GOP 10,8 V-Li	L-BOXX 102 (1)	1 600 A00 2V7	1/2	–	–
	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2V1	1/1	✓	2
GOP 14,4 V-EC	L-BOXX 136 (2), L-BOXX 238 (3)	1 600 A00 2WP	1/1	✓	3
GOP 18 V-EC	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2WP	1/1	✓	3
GOP 250 CE	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2UL	1/1	–	–
GOP 300 SCE	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2UL	1/1	–	–
GOS 10,8 V-Li	L-BOXX 102 (1)	1 600 A00 2VP	1/2	✓	1
GRO 10,8 V-Li	L-BOXX 102 (1)	1 600 A00 2WV	1/2	–	2
GRT 18 V-Li	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2VE	1/1	–	–
GSA 10,8 V-Li	L-BOXX 102 (1)	1 600 A00 2VM	1/2	✓	2
GSA 18 V-Li	L-BOXX 238 (3)	1 600 A00 2UZ	1/1	✓	2
		1 600 A00 2VF	1/1	–	–
GSB 10,8-2-Li	L-BOXX 102 (1)	1 600 A00 2UV	1/2	✓	1
GSB 14,4 VE-2-Li	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2WW	1/1	✓	3
GSB 14,4 V-Li	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2VG	1/1	✓	2
		1 600 A00 2WA	1/2	–	–
GSB 14,4-2-Li	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2UX	1/1	✓	2
		1 600 A00 2WB	1/2	–	–
GSB 18 VE-2-Li	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2WW	1/1	✓	3

Инструмент	L-BOXX	Вкладыш			
		Номер для заказа	Размер	Зарядное устройство	Элементы питания
GSB 18 V-Li	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2VG	1/1	✓	2
		1 600 A00 2WA	1/2	–	–
GSB 18-2-Li	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2UX	1/1	✓	2
		1 600 A00 2WB	1/2	–	–
GSB 21-2 RCT	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2V4	1/1	–	–
GSB 21-2 RE	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2V4	1/1	–	–
GSB 36 VE-2-Li	L-BOXX 136 (2), L-BOXX 238 (3)	1 600 A00 2WD	1/1	–	2
GSC 10,8 V-Li	L-BOXX 102 (1)	1 600 A00 2V0	1/1	✓	2
GSI 14 CE	L-BOXX 374 (4)	1 600 A00 2WN	1/1	–	–
GSK 18 V-Li	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2W1	1/1	✓	1
GSR 10,8-2-Li	L-BOXX 102 (1)	1 600 A00 2V2	1/2	✓	1
		1 600 A00 2V8	1/2	–	–
GSR 10,8-Li	L-BOXX 102 (1)	1 600 A00 2V2	1/2	✓	1
		1 600 A00 2V8	1/2	–	–
GSR 10,8 V-EC	L-BOXX 102 (1)	1 600 A00 2WX	1/2	✓	3
GSR 10,8 V-EC HX	L-BOXX 102 (1)	1 600 A00 2WX	1/2	✓	3
GSR 10,8-2-Li	L-BOXX 102 (1)	1 600 A00 2WX	1/2	✓	3
GSR 10,8V-Li	L-BOXX 102 (1)	1 600 A00 2WX	1/2	✓	3
GSR 14,4 VE-2-Li	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2WW	1/1	✓	3
GSR 14,4 V-Li	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2VG	1/1	✓	2
		1 600 A00 2WA	1/2	–	–
GSR 14,4 V-Li HX	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2VG	1/1	✓	2
		1 600 A00 2WA	1/2	–	–
GSR 14,4-2-Li	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2UX	1/1	✓	2
		1 600 A00 2WB	1/2	–	–
GSR 18 VE-2-Li	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2WW	1/1	✓	3
GSR 18 V-EC TE	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2WR	1/1	✓	4
GSR 18 V-Li	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2VG	1/1	✓	2
GSR 18 V-Li HX	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2VG	1/1	✓	2
		1 600 A00 2WA	1/2	–	–
GSR 18-2-Li	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2UX	1/1	✓	2
		1 600 A00 2WB	1/2	–	–
GSR 36 VE-2-Li	L-BOXX 136 (2), L-BOXX 238 (3)	1 600 A00 2WD	1/1	–	2
GSR 6-45 TE + Autofeed	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2US	1/1	–	–
GSS 230 AE	L-BOXX 238 (3)	1 600 A00 2VS	1/1	–	–
GSS 230 AVE	L-BOXX 238 (3)	1 600 A00 2UM	1/1	–	–
GSS 280 AE	L-BOXX 238 (3)	1 600 A00 2VS	1/1	–	–
GSS 280 AVE	L-BOXX 238 (3)	1 600 A00 2UM	1/1	–	–
GST 10,8 V-Li	L-BOXX 102 (1)	1 600 A00 2WS	1/2	–	2
GST 135 BCE	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2V5	1/1	–	–
GST 135 CE	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2V5	1/1	–	–
GST 14,4 V-Li	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2WG	1/1	✓	2
GST 14,4 V-Li	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2VK	1/1	✓	3
GST 140 BCE	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2UN	1/1	–	–
GST 140 CE	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2UN	1/1	–	–
GST 150 BCE	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2UP	1/1	–	–
GST 150 CE	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2UP	1/1	–	–
GST 160 BCE	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2UN	1/1	–	–
GST 160 CE	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2UN	1/1	–	–
GST 18 V-Li	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2WG	1/1	✓	2
GTR 30 CE	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2UJ	1/1	–	–
GUS 10,8 V-Li	L-BOXX 102 (1)	1 600 A00 2W3	1/2	✓	1
GWB 10,8 Li	L-BOXX 102 (1)	1 600 A00 2W8	1/2	–	–
GWI 10,8 V-Li	L-BOXX 102 (1)	1 600 A00 2V0	1/1	✓	2
GWS 9-115	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2WK	1/1	–	–
GWS 12-125 CIE	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2WK	1/1	–	–
GWS 15-125 CIE	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2WK	1/1	–	–
GWS 15-125 Inox	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2WK	1/1	–	–
GWS 18 V-Li	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2WH	1/1	✓	2
Вкладыш для принадлежностей к инструментам на 10,8 В	L-BOXX 102 (1)	1 600 A00 2WY	1/2	✓	2
Вкладыш для принадлежностей к инструментам на 10,8 В для GKS	L-BOXX 102 (1)	1 600 A00 2WZ	1/2	✓	2
Вкладыш для принадлежностей к инструментам на 10,8 В для GSA	L-BOXX 102 (1)	1 600 A00 2VN	1/2	✓	1
Вкладыш для принадлежностей к инструментам на 14,4 В/18 В	L-BOXX 102 (1)	1 600 A00 2WC	1/2	–	–
Вкладыш для принадлежностей к инструментам на 14,4 В/18 В для Portal.ED	L-BOXX 102 (1)	1 600 A00 2WE	1/2	✓	1